

## SH 340 3-i-1 headset

Sennheiser Communications SH 340 kan bäras på tre olika sätt, monaural huvudbygel med ett mothåll, binaural huvudbygel med en passiv hörsnäckla eller med öronkrokar för respektive öra. Med hjälp av en anpassad bottenkabel går det att ansluta ett SH 340 till de allra flesta standardtelefonerna på marknaden.

Inbyggt ”**Active Gard**” försäkrar dig om att din hörsel är skyddad från skadliga ljudchocker. SH 340 har även en bullerdämpad mikrofon ”**noise cancelling**” som effektivt dämpar bakgrundsljud i Din miljö och förhindrar dem från att tas med i ett samtal.

Med koppling av ett SH 340 till ett av Sennheiser Communications Universella Interface får man möjligheten att ha både telefonlur och headset inkopplat samtidigt på telefonen och enkelt kunna växla mellan dessa. Förutom denna växlingsfunktion finns det ytterligare möjligheter som varierar på de olika Interfacen.

### Följande tillbehör medföljer SH 340

- SH 340 inklusive kabel mellan headset och övre snabbkopplingen.
- 1 st. monaural huvudbåge
- 1 st. binaurala huvudbåge
- 2 st. kompletta öronkrokar
- Kabelclips för festsättning av kabel i kläder etc.
- Blåsskydd för mikrofonen.
- Förvaringspåse
- Instruktionsbok på Engelska

Som tillägg till ovanstående kommer det att behövas en adapterkabel för att ansluta headsetet till telefonen. Med undantaget om Du köpt Ditt headset tillsammans med en UI 740 eller UI 750 då kabeln är inkluderad tillsammans med dessa vid leverans.

## Inkoppling av headset.

SH 340 är i grundutförande inte möjligt att koppla till en telefon, en separat adapterkabel som är anpassad till aktuell telefon krävs. Kabeln finns att köpa hos närmaste Sennheiser Communications återförsäljare.

### Det finns tre alternativa inkopplingar mot en telefon:

- **Adapterkabeln ansluts i telefonen istället för en telefonlur.**  
Frigör telefonlurens modularkontakt från telefonen och sätt i adapterkabelns modularkontakt istället. Ett klickljud skall höras då modularkontakten sätts i telefonen.
- **Adapterkabeln ansluts till telefonen parallellt med en telefonlur.** (endast möjligt då telefonen har en separat headsetutgång)  
Anslut adapterkabelns modularkontakt i telefonens headsetutgång. Ett klickljud skall höras när modularkontakten ansluts.
- **Adapterkabeln ansluts till telefonen via ett Universellt Interface (tillbehör)**  
Vänligen referera till Interfacets separata bruksanvisning.

### Hur "Easy Disconnect" kontakten fungerar

Headsetet kopplas samman med adapterkabeln via Sennheiser Communications "Easy Disconnect"-kontakt. Funktionen med snabbkopplingen är att du snabbt och enkelt skall kunna frikoppla ditt headset från telefonen utan att varken ta av dig headsetet eller att samtalet bryts. Tryck på någon av de två knapparna på "Easy Disconnect" kontakten för att dela på snabbkopplingen. Ett klickljud skall höras vid sammankoppling av de två halvorna.

## Användning av headsetet

### Hur Du använder ditt headset tillsammans med huvudbåge

- Ta på dig headsetet och vrid mikrofonbommen så att den sitter i höjd med munnen.
- Justera längden på huvudbågen med hjälp av infästningen på båda sidor om huvudet.
- Justera mikrofonen med hjälp av den flexibla mikrofonbommen så att mikrofonen sitter cirka 1 cm. ifrån mungipan. Men en bullerdämpad mikrofon är detta väldigt viktigt då den skall ta upp din röst och inte omgivningens, därför skall mikrofonen placeras nära munnen.

### **Hur SH 340 används tillsammans med öronkrokarna**

- Vrid ut öronkroken från headsetet för att enklare kunna placera den över Ditt headset. Lägg metallbiten över inpassningsskåran på headsetet. När skårans form och metallbiten på öronkroken ligger i rätt läge så tryck den plats. Ett klickljud skall höras.
- Justera öronkroken genom att försiktigt böja gummikroken och forma den i lämplig form. Headsetet skall ge ett lågt jämnt tryck mot örat.
- Flytta mikrofonbommen till rätt läge i förhållande till öronkrokens placering.
- Mikrofonbommen är flexibel, Du bör därför vinkla och placera mikrofonen så när Din mungipa som möjligt för att uppnå maximal ljudkvalité.

### **Blåsskydd**

- Trä blåsskyddet över mikrofonen. Mikrofonen måste vara helt täckt av blåsskyddet för att det skall fungera.

### **Utbyte av öronkudde**

- Grip tag i ytterkanten av öronkudden och vik den över kanten av headsetets infästning för öronkuddar. Trä den nya öronkudden runt om infästningen på headsetet.

### **Rengöring av headsetet**

Använd endast en mjuk eller om brukligt en lätt fuktad trasa. Använd ej lösningsmedel eller andra starka rengöringsmedel för att rengöra headsetet.

### **Förflyttning och transporter av headsetet**

För att undvika onödiga skador på headsetet så rekommenderas att alltid använda den medföljande påsen för transporter av headsetet.

## Felsökning

| Problem   | Åtgärd   |
|---|--|
| Motparten i samtalet kan ej hör Dig tillfredställande | Se till att kablarna är ordentligt fastsatta och kopplade i enlighet med installationsanvisningen. |
| Du kan inte höra motparten av ett samtal.             |  |
| Headsetet passar inte Ditt huvud.                     | Justera huvudbågen till lämplig storlek  |

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta Din återförsäljare eller Triada AB på telefon 0523-704 00

## Tillbehör och reservdelar

Följande reservdelar och tillbehör finns tillgängliga hos en lokal återförsäljare.

| Tillbehör/Reservdel    | Artikelnummer                                    |
|------------------------|--|
| Adapterkabel           | Finns tillgängligt hos Din lokala återförsäljare |
| Öronkudde i konstläder | 91530  |
| Öronkudde i skumgummi  | 91527  |
| Kabelclip              | 91551  |
| Blåsskydd              | 91540  |
| UI 710 Interface       | 09882  |
| UI 720 Interface       | 09883  |
| UI 730 Interface       | 09884  |
| UI 740 Interface       | 09885  |
| UI 750 Interface       | 09886  |

## Specifikation

| Hörlurar                      | SH-340                |
|-------------------------------|-----------------------|
| Frekvensomfång                | 200HZ – 4,5 kHz       |
| Impedans                      | 250 ohm               |
| Ljudtryck<br>Vid 1kHz, 1V rms | 112 dB                |
| Kabellängd                    | 1 m.                  |
| Mikrofon                      |                       |
| Mikrofontyp                   | Noise Cancelling (NC) |
| Känslighet                    | -38 dB                |
| Impedans                      | Ca. 2000 ohm          |

**Triada AB**  
**Dinglevägen 70**  
**S-456 31 KUNGSHAMN**  
 Telephone int +46 (0)523-704 00, Telefax int +46 (0)523 72090  
[www.triada.se](http://www.triada.se), [info@triada.se](mailto:info@triada.se)